



3

LUBRICACIÓN

Antes de insertar el tubo en el extremo, es absolutamente necesario lubricar el borde interior del tubo con una solución a base de silicona adecuada para sistemas de fontanería y calefacción.

El lubricante tiene la doble función de facilitar la inserción del tubo y de preservar las juntas tóricas a lo largo del tiempo, evitando la formación de cortes y/o el desplazamiento de las juntas tóricas, lo que afectaría a la capacidad de estanqueidad.



4

INSTALACIÓN

Insertar el tubo en el accesorio, asegurándose a través de las ventanas de inspección del anillo de que el tubo llegue al tope del accesorio.

La operación debe realizarse sin el menor esfuerzo; en caso contrario, se debe retirar la tubería y volver a examinar el accesorio para comprobar la integridad de las juntas tóricas.



5

PRENSADO

Una vez colocado el tubo en el accesorio, los casquillos se prensan con las pinzas adecuadas.

Atención: se puede utilizar cualquier prensadora disponible en el mercado siempre que esté equipada con pinzas conformes al perfil de la serie APL (ver los perfiles de prensado).

El tubo conectado al accesorio no debe doblarse.

